



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Теплообменник 8618-07.000	3272-02.110-06	34. Фиксатор 590740 или ХК8.585.Z08
2. Горелка 3272-02.100-05 или 3272-02.100-03 или 3272-02.100-01	17. Трубка запальника 3251-02.700	35. Кольцо уплотнительное d17x4 96491241 или ХК8.585.Z15
3. Узел водогазовый 8618-02.200	18. Кнопка пьезорозжига D-102/22/S63	36. Кольцо OR17,86x2,62 21000606701200
4. Облицовка 8618-12.001	19. Термопара ШМЯИ 426.475.003-01 или НЗ 26.02.00.0008 или УКП 602. АБВ. 01	37. Корпус 8618-03.101
5. Узел водяной в сборе с корпусом клапана газового 3227-02.380	20. Сопло запальной горелки 3295.07.00.010-01 или 3295.07.00.010	38. Пробка сливная 8618-03.102
6. Труба 8618-04.000	21. Термореле TF01-BLAE90A2	39. Кольцо уплотнительное d3,8x1,9
7. Труба 8618-05.000	22. Термореле TF01-BLAE95A2	40. Переходник 8618-03.001
8. Труба 3272-04.000-01	23. Хомут 3222-00.025	41. Прокладка 3272-00.014-05
9. Узел газовый 3251-02.230	24. Провод длина 500 мм 3222-14.000-02	42. Вставка декоративная 8023-02.002
10. Накладка 8618-12.002	25. Насос DWP15-50A или GDP15-5-S	43. Хомут 8223-00.006 или CCUC-1
11. Ручка 8618-00.006	26. Клапан предохранительный 21000607200600	44. Прижим 8618-00.001
12. Ручка 8618-00.006-01	27. Кулисный переключатель KLS7-013A	45. Упор 3242-02.003-03
13. Горелка запальная 3295.07.30.000	28. Предохранительный терминал CFTBN/2WP	46. Провод 99LB582
14. Свеча D-191	29. Клеммный блок NYLBLOC 34211	47. Прокладка d16,5xd10x2 3272-00.014-02
15. Сопло 3295.07.20.005-01 или 3295.07.20.005-16 или 3295.07.20.005-20	30. Термоманометр 560.70125	48. Прокладка d18,5xd11,5x2 3272-00.014
16. Коллектор в сборе (сварной) 3272-02.120-05 или 3272-02.120-03 или 3272-02.120-06 или Коллектор (литой) 3272-02.110-05 или 3272-02.110-03 или	31. Термостат WY85C-C или wk-r11	49. Прокладка d28xd17x2 3272-00.014-01
	32. Фиксатор 18 21000607000600	50. Индикатор 8618-12.004
	33. Фиксатор 96457121 или ХК8.585.Z09	51. Провод индикатора 8618-12.003