



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 1 Облицовка **3270-03.000-01** или **3270-03.000-02**
- 2 Теплообменник **3272-07.000**
- 3 Узел водогазовый **3273-02.250**
- 4 Блок управления электронный **3226-07.000** или **3226-07.000-01**
- 5 Накладка с платой дисплея **3273-20.00**
- 6 Датчик температуры воды **3226-10.000**
- 7 Труба **3270-04.000-01** или **3273-08.000**
- 8 Труба **3273-05.100-01**
- 9 Горелка **3272-02.100** или **3272-02.100-02** или **3272-02.100-01**
- 10 Сопло **3295.07.20.005-13** или **3295-07.20.005-10** или **3295-07.20.005-20**
- 11 Горелка запальная **3224-11.00** или **3224-11.00-01**
- 12 Сопло запальной горелки **3224-11.02** или **3224-11.02-01**
- 13 Трубка запальника **3270-07.00**
- 14 Блок клапанов **3226-02.300**
- 15 Узел газовый **3226-02.400**

- 16 Микровыключатель **3224-21.00**
- 17 Узел водяной **3224-27.000 (STG-W4P)**
- 18 Термореле 90 °С **TF01-BLAE90A2**
- 19 Штуцер **3226-10.001**
- 20 Отсек батарейный **3224-26.00**
- 21 Кабель **3226-00.040**
- 22 Кабель **3226-00.060**
- 23 Кабель **3226-00.080**
- 24 Прокладка D6,5xd3x1 **3224-04.02**
- 25 Прокладка D18,5xd11,5x2 **3272-00.014**
- 26 Прокладка D28xd17x2 **3272-00.014-01** или D28xd22x1,5 **3324-00.07**
- 27 Кольцо d3x1,7 (уплотнение датчика температуры воды) **3226-10.002**
- 28 Коллектор в сборе (сварной) **3272-02.120** или **3272-02.120-02** или **3272-02.120-01** или Коллектор (литой) **3272-02.110** или **3272-02.110-02** или **3272-02.110-01**