



Каталог запасных частей для настенного котла Buderus Logamax plus GB162-100




6720906998.aa.RS-Logamax plus GB162

Запчасти для кожуха котла Buderus Logamax plus GB162-100




Позиция	Артикул	Описание
1	7101422	Узел присоединения дымохода к котлу GB162
2	7101418	Концентрическое присоединение дымохода в GB162
3	7101494	Уплотнение DN110 в GB162
4	7736700057	Уплотнение DN100
5	7101400	Уплотнение DN80
6	7101424	Зажим кольца (2 штуки)
7	7101412	Адаптер в системе подачи воздуха GB162
8	7100748	Саморез DIN7976-C-ST4,2x8,5 (набор из 10 штук)
10	7101386	Настенное крепление GB162 верхнее
12	7101394	Настенное крепление (нижнее) GB162 (2 штук)
14	7101392	Левое/правое крепление GB162 для транспортировки
15	8718600178	Дверь
16	7101382	Уплотнение передней панели 2648mm +/- 5
17	7101384	Блокировка дверцы GB162
18	7101520	Набор крепления
99	7746900501	Заглушка

Запасные части для дренажа конденсата котла Buderus Logamax plus GB162-100




Позиция	Артикул	Описание
1	7101404	Патрубок ОГ
3	7101402	Уплотнение
4	7101462	Всасывающая труба вентилятора
5	7101400	Уплотнение DN80
5	7099686	Уплотнение D60
6	7101398	Крепёж для коллектора дымовых газов в GB162
7	7101396	Коллектор конденсата в сборе GB162
8	7746900152	Уплотнение коллектора
9	7746900186	Зажим (2х)
10	7100742	Уплотнение (5 штук)
11	7101410	сильфон конденсатной трубы
12	7099002	Гильза для монтажа труб
14	8718600611	Сифон для GB162
15	7101531	Группа сброса конденсата в GB162
16	7099909	Уплотнение 42,2x32x6
17	7101535	Шланг для сброса конденсата, длина 19x24x627mm

Запасные части для газовой арматуры настенного котла Buderus Logamax plus GB162-100




Позиция	Артикул	Описание
1	7101466	Газовая труба
2	7101482	Уплотнение 28,8x23,4x2 (набор из 10 штук)
3	7098962	Уплотнение 4x21x30 (5x)
4	7101462	Всасывающая труба вентилятора
4	7101484	Винт M5x16 (10x)
5	7099686	Уплотнение D60
5	8718600286	фланец Газомагнитный блок
6	7099650	Винт M5x12 DIN7984 (комплект из 10 штук)
7	8718600283	Уплотнение 33x24x3,5 (10x)
8	8718601978	Газовая арматура
9	7101504	Резиновое кольцо 23,47x2,62
10	7101486	Винт M6x16 (10x)
11	7101416	Резиновое кольцо 70x3 (2x)
12	8718600302	Форсунка 8.4 E (80-100 kW)
15	8718600301	Трубка Вентури E/LL (80-100 kW)
16	7101454	Вентилятор (85-100kW)
17	7101450	Уплотнение для вентилятора GB162
18	7101448	Корпус горелки GB162
20	7101446	Уплотнение горелки GB162
21	7101444	Горелка (50...100 kW)

Запасные части для теплообменника котла Buderus Logamax plus GB162-100




Позиция	Артикул	Описание
1	7101428	Автоматический клапан сброса воздуха
2	7101430	Скоба (220.054A)
3	7101388	Крепление теплообменника (правое) в GB162
5	7101390	Крепление теплообменника (левое) в GB162
6	8718600172	Запальник накалиный 50-100 kW
11	8718600269	Теплообменник 50-100kW
18	7101532	Датчик NTC в сборе
19	7101370	Скоба 220.038A
20	7101534	Резиновое кольцо 9,19x2,62 (10x)
21	8718600019	Датчик давления 505.99023
22	7101646	Резиновое кольцо 9,92x2,62 (10x)
23	7101438	Труба обратки в GB162
24	7101488	Резиновое кольцо 36,09x3,53 (10x)
25	7746700069	Скоба (220.040A) GB162 V2
27	73080	Переходник
28	73992	Прокладка (X2)
99	8718600836	Смотровое отверстие с уплотнением

Запасные части для блока управления котла Buderus Logamax plus GB162-100




Позиция	Артикул	Описание
1	7101490	Лицевая панель GB162
2	7099041	Тумблер
3	7747010612	Блок управления BC10 автоматики EMS
4	7101480	Панель управления GB162
5	7101498	Защитная крышка панели управления GB162
7	7099042	Плата с разъёмами в GB142
7	7747023981	Штекер 3-х разъёмный, белый
8	7747023983	Штекер 3-х разъёмный, зелёный
11	7747027014	Штекер 2-х разъёмный, голубой
11	7747026992	Штекер 2-х разъёмный, серый
12	7747026991	Штекер 2-х разъёмный, алый
13	7747023154	Штекер 2-х позиционный зелёный EMS
14	7747023985	Штекер 3-х разъёмный, серый
15	7747023986	Штекер 3-х разъёмный, фиолетовый
15	7747023151	Штекер 2х -разъёмный оранжевый RC/EMS
17	7101640	Трансформатор тип EI 66/30 (в сборе)
19	7099048	Крепёж кабеля в GB142
20	8718600083	УВА 3 3.6
21	8718600720	ВСМ 1026
22	8718601966	Предохранитель 5AF/230V (10х)
23	7099468	Колпачок для УВА 3.0
24	7101496	Выдвижной ящик (EMS модули) GB162
25	63020196	Кабель EMS 3х0,75 230V 300 мм
26	8718571289	Провод EMS Bus 700
26	8718586798	Провод EMS Bus 300
27	7746700161	Нижняя часть системы управления
28	7746700160	Штекер BC10

Запасные части для кабеля котла Buderus Logamax plus GB162-100




Позиция	Артикул	Описание
1	7101472	Кабельный жгут 24V GB162
2	7101474	Кабельный жгут GB162
3	7101476	Жгут проводов к тумблеру GB162
4	7101478	Кабельный жгут 230V GB162
5	7099044	Кабель GB142/162

Запасные части для дистанционного управления котла Buderus Logamax plus GB162-100



Позиция	Артикул	Описание
1	63017668	Модуль MM10 S00 смеситель EMS
2	63017669	Модуль SM10 S02 солнечный коллектор EMS
3	63017670	Модуль WM10 S00 EMS
4	63017667	Мелкие детали к EMS (синии)
5	63017673	Предохранитель IEC127-2/3 T2,5 (10 штук)
6	63017674	Предохранитель IEC127-2/3 T5,0 (10 штук)
7	7747023981	Штекер 3-х разъёмный, белый
10	8718582620	Штекер 2х-разъёмный коричневый
10	87182249070	Штекер 2-х разъёмный, серый R5
11	7747026992	Штекер 2-х разъёмный, серый
11	63016969	Штекер 2х-разъёмный желтый EMS
13	7747023154	Штекер 2-х позиционный зеленый EMS
14	7747023984	Штекер 3-х разъёмный, коричневый
14	7747023129	Штекер 2х-разъёмный белый EMS
14	7747023985	Штекер 3-х разъёмный, серый
15	7747023151	Штекер 2х -разъёмный оранжевый RC/EMS
15	7747023987	Штекер 4-х разъёмный, коричневый
15	7747023986	Штекер 3-х разъёмный, фиолетовый
16	63016994	Комплект для настенного монтажа модуля Easycom
17	63017671	Крышка EMS / Easycom
18	63017672	Детали для установки EMS / Easycom
25	63006625	Датчик RD 6,0 20k 2500мм
27	63006631	Датчик бойлера RD9,7 3100mm 10k
28	7747025090	Комнатный регулятор RCxx V4
29	8718576980	Регулятор RC25 EMS
30	63017666	Заглушка
31	7736616428	Регулятор RC35*2 EMS V2
32	63017665	Заглушка
33	7747010612	Блок управления BC10 автоматики EMS
34	87185738800	Ручка котлового термостата BC10 V2
35	63026219	Заглушка штекера
36	63017663	Крышка BC10
37	63026035	Датчик температуры RD 6,0 10k eStar 000.354A
41	7747023714	Штекер 2-х разъёмный, серый


Комплектующие котла Buderus Logamax plus GB162-100



6720905067.ab.RS-Anschluss-Set GB162



Позиция	Артикул	Описание
1	7099224	Гайка (набор из 5 штук)
2	7746700417	Прокладка 44x32x3 (5х)
2	7101482	Уплотнение 28,8x23,4x2 (набор из 10 штук)
3	7099416	Гайка накидная
4	67900909	Резьбовое присоединение R1 1/4
5	7101512	Подключение газа в GB162 (каскад)
6	7736700067	Насос 25-80 130
7	7101516	Кран наполнения/слива
8	7098666	Воздухоудалитель
9	5594684	Рукоять шарового крана синяя
10	5594682	Рукоять шарового крана красная
11	7101514	Обшивка GB162
12	5594710	Термометр D63 TI100xD9-120° С
13	7101506	Манометр D50xG1/4"
14	7099949	Предохранительный клапан 3,0 бара
15	7095595	Предохранительный клапан 4bar (721.252A)
16	7099402	Шпилька (5 штук)
17	8718601961	Резиновое кольцо 18.72 x2.62 (10х)
18	7746900154	Переходник 1"
22	74549	Переходник обратной линии
23	74547	Переходник подающей линии
24	73081	Переходник
25	7746900606	Демпфер от гидравлического удара

Каскад I котла Buderus Logamax plus GB162-100



Позиция	Артикул	Описание
1	7101522	Комплект подключения к линиям газа/воды
2	29263	Комплект подключения TR
3	7746901544	Набор заглушек

Каскад II котла Buderus Logamax plus GB162-100



6720905069.aa.RS-Kaskade-Unit Geräteträger/Wärmeschutz

Позиция	Артикул	Описание
1	29846	Крепёж L-формы
2	29847	Рама для GB162
3	29845	Крепёж T-формы
4	29432	Теплоизоляция 2 1/2" гидравлической стрелки
5	7101528	Теплоизоляция 3" гребёнки
6	29436	Изоляция GB162 80-100
7	7746901010	Термоизоляция концевой упорной пластины