


Чертеж котла и коды запчастей



Котел газовый MIZUDO STYLE CONDENS M36TK



ЗАПЧАСТИ КОТЛОВ MIZUDO STYLE CONDENS M36TK

№	Наименование	модель котла
		M36TK
1	Крышка декоративной панели	AC.01.04.0005
2	Окно индикации	AC.05.01.0012
3	Декоративная панель	AC.01.01.0003
4	Плата управления	AA.02.01.0006
5	Плата дисплея	AA.02.02.0035
6	Задняя крышка панели управления	AC.01.03.0001
7	Нижняя панель котла	AB.04.01.0003
8	Механический манометр	AG.01.01.0001
9	Переходник трубки сифона	AC.04.01.0026
10	Уплотнительная прокладка G1/2	AC.03.02.0006
11	Газовый клапан	AA.01.03.0005
12	Входная гидрогруппа (узел подпитки)	AD.01.01.0023
13	Клипса D21	AB.03.02.0006
14	Уплотнительное кольцо	AC.03.02.0014
15	Насос 7м	AA.01.01.0017
16	Уплотнительное кольцо	AC.03.02.0012
17	Клипса D10	AB.03.02.0004
18	Трубка расширительного бака	AF.01.01.0027
19	Байпасная трубка	AF.01.01.0014
20	Уплотнительная прокладка G3/4	AC.03.02.0005
21	Дренажная трубка сифона	AC.04.01.0028
22	Трубка газового клапана	AF.02.01.0012
23	Трубка отвода предохранительного клапана	AC.04.01.0027
24	Клипса D18	AB.03.02.0003
25	Клипса D10	AB.03.02.0004
26	Выходная трубка теплообменника	AF.01.01.0168
27	Клипса - "лягушка"	AB.03.02.0001
28	Предохранительный клапан	AD.03.01.0001
29	Датчик давления воды (реле)	AA.03.03.0001
30	Клипса D6	AB.03.02.0005
31	Уплотнительная шайба 5x3	AC.03.02.0010
32	Уплотнительная втулка	AC.03.02.0001
33	Рама котла	AB.03.01.0005
34	Прокладка расширительного бака 3/8	AC.03.02.0007
35	Входная трубка теплообменника	AF.01.01.0062
36	Вентилятор	AA.03.01.0004
37	Накладной датчик NTC	AA.03.01.0004
38	Уплотнительная прокладка вентилятора	AC.03.02.0030
39	Предельный термостат 95	AA.03.04.0001
40	Сифон	AC.05.01.0036
41	Уплотнительная прокладка	AC.03.02.0015
42	Опора сифона	AB.03.01.0015
43	Клипса D18	AB.03.02.0009
44	Уплотнительная прокладка	AC.03.02.0035
45	Клипса накладная	AB.03.02.0016
46	Смотровое окно	AC.04.01.0002
47	Датчик температуры дымовых газов	AA.03.01.0009
48	Переходник дымохода	AC.05.01.003
49	Уплотнительная прокладка дымохода	AC.03.02.0045
50	Теплообменник	AB.08.03.0005
51	Боковая панель котла	WA.02.01.0012
52	Боковая изоляционная панель	AN.01.01.0014
53	Уплотнение изоляционной панели	AC.03.01.0005
54	Задняя стенка котла	AB.02.01.0049
55	Монтажная планка	AB.03.01.0003
56	Верхняя панель котла	AB.02.01.0099
57	Передняя крышка	AB.02.01.0081
58	Лицевая панель котла	WA.01.01.0016
59	Основание рамы котла	AB.02.01.0098
60	Вибро-изоляционная полоса	AN.01.01.0005
61	Электроды	AA.04.01.0015
62	Прокладка теплообменника	AC.03.02.0062
63	Блок управления корпус	AC.01.01.0003
64	Передняя изоляция теплообменника	AN.01.01.0057
65	Задняя изоляция теплообменника	AN.01.01.0058